

2009年福瑞迪安全气囊系统

摘要:

该文档主要描述东风悦达起亚 2009 款福瑞迪轿车安全气囊系统。安全气囊系统控制模块 (SRSCM)、前碰撞传感器 (FIS)、驾驶席安全气囊 (DAB)、助手席安全气囊 (PAB)、时钟弹簧等等拆卸和安装。

关键字:

安全气囊系统控制模块 (SRSCM)、前碰撞传感器 (FIS)、驾驶席安全气囊 (DAB)、助手席安全气囊 (PAB)、时钟弹簧、拆装、拆除。

LAUNCH

目录

1. 概述.....	3
1.1 安全系统(SRS)说明.....	3
1.2 SRSCM(SRS 控制模块).....	3
1.3 规格.....	3
1.4 规定扭矩.....	3
1.5 预防措施.....	3
1.6 安全气囊的处理和存储.....	3
1.7 线束的预防措施.....	3
1.8 安全气囊连接器.....	3
1.9 警告灯控制.....	3
1.10 SRSCM 警告灯独立控制.....	3
2. 安全系统(SRS)部件位置.....	3
2.1 结构图.....	3
2.2 安全气囊系统控制模块 (SRSCM)	3
2.3 前碰撞传感器 (FIS)	3
2.4 驾驶席安全气囊(DAB)/助手席安全气囊(PAB)	3
2.5 窗帘式安全气囊(CAB)	3
2.6 侧面安全气囊(SAB)	3
2.7 安全带拉紧器(BPT)/侧面碰撞传感器 (SIS)	3
3. 安全系统(SRS)部件拆装及处理.....	3
3.1 安全气囊系统控制模块 (SRSCM)	3
3.2 正面碰撞传感器.....	3
3.3 侧面碰撞传感器(SIS)	3
3.4 驾驶席安全气囊 (DAB)、时钟弹簧.....	3
3.5 助手席安全气囊(PAB)	3
3.6 侧面安全气囊(SAB)	3
3.7 窗帘式安全气囊.....	3
3.8 气囊的处理.....	3
3.9 在车外展开安全气囊.....	3
3.10 损坏的安全气囊的处理.....	3
3.11 安全带拉紧器(BPT)	3