

P1109 BARO传感器电路高出范围故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P1109	BARO传感器电路高出范围

故障码诊断流程：

说明：

进行故障处理之前，先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据，再查阅一般故障处理说明。

- 1) .使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 2) .起动发动机。
- 3) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。
是否显示DTC P1109?
是—进行第4步。
否—间歇性故障，此时系统正常。
- 4) .如果ECM/PCM不是最新版软件，则升级ECM/PCM或使用运行良好的ECM/PCM替换。
- 5) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。
是否显示DTC P1109?
是—如果升级ECM/PCM 软件，则用运行良好的ECM/PCM 替换，然后重新检查。
如果替换ECM/PCM 软件，则进行第1步。
否—如果ECM/PCM 已升级，故障处理完成。如果替换ECM/PCM 软件，则更换原来的ECM/PCM。如果显示其它DTC 或临时DTC，则排除DTC 故障。