




## 4. 发动机控制系统（DSL5 型）







带星号的连接器：仅用于柴油发动机  
不带星号的连接器：用于汽油/柴油发动机

