

热变电阻器测试功能的操作说明

功能说明：

- 更换了新的热变电阻器，需测试热变电阻器是否能正常工作时，需要执行该功能。
- 该功能会对热变电阻器进行测试。

注意事项：

- 执行功能前请将钥匙打到 ON 位置，且不要启动发动机。
- 此功能不会影响到汽车的稳定性，可放心执行。

操作指引：

- 1). 选择 Chrysler-16 接头菜单进入；
- 2). 接着我们可以通过自动搜索或者手动方式(手动选择->克莱斯勒->2007(VIN 10th)->300->PCM(动力控制模块))进入发动机系统，找到热变电阻器测试功能；
- 3). 提示该功能的注意事项 (先决条件)；



4). 检查发动机是否运转；

A). 如果发动机在运转则提示信息并退出功能(此时可关闭发动机并将钥匙打到 ON 位置，重新执行该功能)；



B). 发动机不运转则提示 (等待 3-5 秒的时间)；



5). 完成提示:



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。