

AUDI 03 系统刹车片更换功能的操作说明

操作指引：

- 1). 打开汽车点火开关，连接好元征 X431 PRO 接头，选择大众车型软件；
- 2). 选择【特殊功能】 【刹车片更换】，出现刹车片更换的提示框，如图 1 到 图 3；




图 1




图 2




图 3

3). 点击【确定】后，选择【03 刹车系统】，如图 4；




图 4




图 5

- 4). 选择【刹车分泵回缩】，弹出提示框，点击【确定】，提示等待 15 秒，弹出刹车分泵回缩的提示框，点击【确定】刹车分泵回缩完成，如图 6 到 图 8；




图 6




图 7




图 8

5). 选择【刹车分泵释放】，提示等待 15，之后显示刹车分泵释放的提示框，点击【确定】，完成，如图 9 到 图 11；




图 9




图 10




图 11

- 6). 在完成匹配后，应选择【读故障码】功能查询故障码，如果无故障码显示，说明刹车片更换已成功完成。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。