

2016 款别克全新英朗节气门位置学习 操作方法

功能说明：

- 清洗节气门之后，就需要用到此功能对节气门进行重新学习。

操作指引：

- 1). 选择中国通用；
- 2). 选择自动扫描功能；
- 3). 选择快速测试，扫描出全车系统，如图 1；



系统名称	状态
ECM(发动机控制模块)	正常
TCM(自动变速箱控制模块)	正常
BCM(车身控制系统)	正常
IC(仪表)	故障 1
SRS(安全气囊)	正常
SWASM(方向盘角度传感器模块)	正常
PAM(驻车辅助模块)	故障 4
PCM(电源控制模块)	正常

图 1

4). 选择发动机控制模块，点击进入测试，如图 2；



图 2

5). 选择特殊功能，进入测试，如图 3；



图 3

6). 选择节气门位置学习，提示动作测试条件，如图 4；



图 4

7). 车辆满足测试条件后，点击确定按钮，进入测试，如图 5；



图 5

8). 点击“运行”开始学习后，设备提示“程序执行中”，等待 5 秒左右程序执行完成；




图 6

9). 步骤 1 程序执行完成后会跳转到步骤 2，点击“运行”开始步骤 2 的学习，如图 7；



图 7

10). 等待 5 秒钟后，设备会提示“学习成功”，节气门位置学习结束。




图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。