

丰田 RAV4 减速传感器零点校准

实测车型：2016 年丰田 RAV4，VIN 为：LFMK440F5G319****，如下图：



功能说明：在更换变速器，变速器 ECU 或变速器相关部件后，使用本功能。

操作指引:

1). 选择 PCM（动力控制模块）, 如图 1:



图 1

2). 选择 “特殊功能”, 如图 2:



图 2

3). 选择“自动扫描特殊功能”，如图 3:




图 3

4). 选择“减速传感器零点校准”，如图 4:



图 4

- 5). 在更换变速器, 变速器 ECU 或变速器相关部件后, 使用本功能。按“确定”按钮执行该功能。如图 5:



图 5

- 6). 确定条件满足, 点“确定”, 如图 6:




图 6

7). 减速传感器零点校准完成，点“确定”，如图 7:



图 7

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。