

丰田坦途 TPMS 胎压传感器 ID 写入

1、 车型：丰田坦途 年款：2016 VIN:5TFAY5F13GX5***** (如下图)；



2、 进入 TPMS (胎压监控系统) 选择特殊功能 (如下图)；




3、选择标识登记（胎压传感器 ID 写入，如下图）：




4、点击主胎组(如下图)；



5、按“确定”开始登记过程(如下图)；



6、按“确定”后，有 5 分钟的时间来进行下列操作，输入每个发射器标识代码，按“确定”输入另一个代码，继续操作，直到所有登记完毕(如下图)；



7、依次输入各轮胎的 ID 代码，点击确定（如下图）；



8、ID 登录完成（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。