

# 中国别克 2020 款全新英朗删除并增加钥匙

## 适用范围：

支持车型/年款 2020 全新英朗

## 功能介绍：

全新英朗删除并增加钥匙

## 条件需求：

确保设备网络畅通，车辆电池电量充足，钥匙匹配过程中需要操作钥匙，请确认车辆的 ON 档、OFF 档，智能钥匙需要将钥匙放在钥匙槽中，位置一般在水杯槽内、中央置物盒内。

## 软件版本：

中国通用防盗诊断软件 V10.01 以上版本。

## 产品要求：

元征 X-431 PRO 防盗匹配仪

## 操作步骤：

1. 在主页选择【中国】区域选择中国通用防盗软件，如图 1：




图 1

2. 进入软件显示当前版本 V10.01(请及时更新版本,支持更多的车型),如图 2:



图 2

3. 在出现的菜单功能中, 选择防盗钥匙匹配, 如图 3:



图 3

4. 根据个人习惯，选择菜单，建议选择【自动扫描】菜单（需要打开点火），软件会自动识别车型信息，如图 4-1、4-2：




图 4-1




图 4-2

5. 注意出现的风险提示和车辆状态，如图 5-1、5-2：




图 5-1



图 5-2

6. 选择【删除旧钥匙并增加新钥匙】菜单，根据实际情况选择相应的功能，如图 6：



图 6

7. 注意严格按照提示进行操作，如图 7：



图 7

8. 打开点火开关后，点击确定按钮，如图 8：




图 8

9. 确定进入删除旧钥匙并增加钥匙的提示，选择是，如图 9：




图 9

10. 确保点火开关打开，然后点击“确定”，如图 10：




图 10

11. 请等待 11 分钟左右，如图 11：




图 11

12. 等待时间结束后，请把钥匙放到钥匙槽内，并按下点火开关保持 2 秒，如图 12-1、12-2：



图 12-1



图 12-2

13. 钥匙学习成功，如果需要匹配更多钥匙，点击“是”，重复上一步操作，如图 13：




图 13

14. 钥匙学习完成，如图 14：




图 14

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。