

奇瑞瑞虎 7 助力转向电机位置传感器标定

功能说明：此功能用来标定助力转向电机的位置传感器。

支持产品：元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2019 年奇瑞瑞虎 7，VIN 为：LVVDB21B0KD*****（如下图）；



操作指引：

1. 进入 EPS (电动助力转向系统), 读数据流, 将方向盘打到 0 度左右 (如下图);



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 选择【电机位置传感器标定】(如下图);



图 3

4. 点“确定”继续（如下图）：




图 4

5. 确认标定条件满足，点“确定”继续（如下图）：



图 5

6. 确认条件满足，点“确定”（如下图）：



图 6

7. 标定程序开始，点“确定”（如下图）：



图 7

8. 按照提示信息打方向盘，打完方向后，点“确定”（如下图）；



图 8

9. 标定成功，点“确定”（如下图）；



图 9

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。