


# 赛力斯 SF5 匹配钥匙

**功能说明：** 赛力斯 SF5，匹配钥匙。需要做“IMMO 学习 RKE 钥匙”这个功能。

**支持产品：** 支持新能源诊断的综合诊断设备。

**实测车型：** 2021 年赛力斯 SF5，VIN 为：LM8F7D190MA\*\*\*\*\* (如下图)；



## 操作指引：

1. 进车身控制模块 (BCM)，读数据流，钥匙数量为：0 (如下图)；

数据流显示		值	标准范围	英制	公制
数据流名称	T				
巡航开关	Reserve				
钥匙数量	0				
右后儿童锁反馈	关闭				
右后轮胎压传感器ID	000FC462				
右后门状态开关	关闭				
右近光灯故障	打开				
赛力斯5 2021 VIN码 LM8F7D190M					
		标准	采集	图形	诊断报告
					录制

图 1

2. 进车身控制模块 (BCM)，进【特殊功能】，选择【IMMO 学习 RKE 钥匙】(如下图)；



图 2

3. 将第一把钥匙放在茶水托附件，点“确定”(如下图)；




图 3

4. 钥匙放在车上的位置 (如下图);



图 4

5. 一把钥匙学习成功, 点“确定”(如下图);



图 5

6. 需要学习第二把钥匙，点“否”（如下图）；



图 6

7. 数据流，钥匙数量为：1（如下图）；



图 7

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。