

## 2008 年路虎揽胜机械钥匙匹配

**功能说明：** 2008 年路虎揽胜机械钥匙匹配

**支持产品：** X-431 PRO 防盗匹配仪

**实测车型：** 2008 年路虎揽胜，车辆 VIN 码：LSGDE53T47\*\*\*\*

### 操作流程：

1. 以 X-431 PRO 防盗匹配仪为例，进入路虎车型选择【揽胜】进入如图 1：



图 1

2. 选择【机械钥匙】进入如图 2;




图 2

3. 选择对应年份【2006-2009】进入，如图 3:




图 3

4. 选择【防盗系统】进入如图 4;




图 4

5. 选择【钥匙增加】进入，如图 5;



图 5

6. 准备好原车钥匙选择【确定】进入如图 6；




图 6

7. 将原车钥匙插入点火开关不要打开点火开关，选择【确定】进入如图 7：




图 7

8. 5 秒内打开点火开关选择“确定”进入如图 8:




图 8

9. 原车钥匙匹配成功选择“是”进入如图 9;




图 9

10. 插入新钥匙，选择“确定”进入如图 10；




图 10

11. 新钥匙匹配成功选择“否”退出完成匹配如图 11；




图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。