

一汽奔腾 NAT 胎压报警复位

功能说明: 一汽奔腾 NAT，配备间接式胎压系统。胎压故障灯亮，需要做“胎压报警复位”这个功能

支持产品: 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备

实测车型: 2021 年一汽奔腾 NAT，VIN 为：LFP8C7PC4M1***** (如下图);



仪表胎压灯亮 (如下图);



操作指引：

1. 保存故障报告。ESP（电子稳定程序）有故障码：C107996 轮胎欠压。（如下图）；




图 1

2. 进 ESP（电子稳定程序），选择【胎压报警复位】（如下图）；



图 2

3. 认真阅读警告信息，点“是”（如下图）；



图 3

4. 胎压报警复位完成，点“确定”（如下图）；




图 4

5. 保存故障报告。ESP（电子稳定程序）无故障码。（如下图）；




图 5

6. 胎压故障灯灭（如下图）；



图 6

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。