

# 中国通用凯迪拉克 XT4 免提提升门传感器控制模块 校准操作方法

**功能说明:** 当汽车的免提提升门传感器控制模块出现功能异常、位置偏移或系统故障时，需要执行该功能。

**支持设备:** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型:** 2022 凯迪拉克 XT4。VIN 码为：LSGZK83L1NA\*\*\*\*\*

## 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；




图 1




图 2

2. 选择【诊断】(如下图);



图 3

3. 点击【LCM(尾门控制模块)】进入系统 (如下图);



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单 (如下图);



图 6

5. 点击【模块移除/复位】菜单 (如下图);



图 7

6. 点击【免提提升门传感器控制模块校准】功能（如下图）；



图 8

7. 根据提示信息“打开点火开关”（如下图）；




图 9




图 10




图 11

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。