

# 中国通用凯迪拉克 XT4 代客泊车模式删除操作方法

**功能说明：**当汽车代客泊车模式相关设置错误、功能异常，或者不再需要该功能时，需要执行该功能。

**支持设备：**元征全系列综合诊断设备

**实测车型：**2022 凯迪拉克 XT4。VIN 码为：LSGZK83L1NA\*\*\*\*\*

## 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图);




图 1




图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【RAD(收音机)】进入系统 (如下图):



图 4



图 5

4. 根据提示信息“打开收音机。”(如下图);




图 6

5. 点击【特殊功能】菜单 (如下图);



图 7

6. 点击【代客泊车模式删除】功能 (如下图);



图 8

7. 提示信息“按下确定按钮开始这一过程”，点击“确定”进入下一步(如下图);




图 9

8. 此时指令状况为“无”，点击“启动”按钮（如下图）；



图 10

9. 指令状况由变“无”为“启动”，表示功能启动成功（如下图）；




图 11

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。