

电动座椅和电动后视镜位置记忆设置

车辆维修保养过程中如果断开过蓄电池负极电缆，则驾驶员电动座椅位置和车外电动后视镜位置记忆存储信息均会因断电而失效，必须按照下述操作步骤来重新设置：

- 1) . 把点火钥匙彻底插入点火锁芯；
- 2) . 将电动座椅和车外电动后视镜调整到理想位置；
- 3) . 按压座椅位置记忆按键 MEMORY，按键内指示灯亮起；
- 4) . 按压座椅位置预设按键 1、2 存储设置好的位置，指示灯熄灭。

LAUNCH