

马自达 3 B1336 故障码解析

1. 故障码含义

DTC	故障码含义
B1336	车门未关紧 RR 电路开路

检测条件： PJB 与后车门锁开关（RH）之间的线束开路。

2. 可能的原因：

- 1) PJB 接线端 J-06 Q 与前车门门锁和门锁执行器（RH）接线端 G 之间的线束开路。
- 2) 后车门门锁和门锁执行器故障。
- 3) PJB 故障。

3. 故障码诊断流程：

- 1) 关闭点火开关。
- 2) 断开后车门门锁和门锁执行器（RH）连接器。
- 3) 检查后车门门锁和门锁执行器（RH）连接器接线端是否接线不良：
 - 是：修理或者更换接线端，然后转至步骤 8。
 - 否：继续下面步骤。

- 4) 断开 PJB 连接器。
- 5) 检查 PJB 连接器的接线端是否有连接不良：
 - 是：修理或者更换接线端，然后转至步骤 8。
 - 否：继续下面步骤。
- 6) 检查 PJB 接线端 J-06 Q (线束侧) 和后车门门锁和门锁执行器 (RH) 接线端 G (线束侧) 之间是否开路：
 - 是：修理或更换可能存在开路的线束，然后转至步骤 8。
 - 否：继续下面步骤。
- 7) 检查后车门门锁和门锁执行器 (RH) 是否正常：
 - 是：继续下面步骤。
 - 否：更换后车门门锁和门锁执行器 (RH)，继续下面步骤。
- 8) 重新连接所有断开的连接器。
- 9) 将点火开关置于 ON 位置。
- 10) 用 X431 清除 DTC，关闭点火开关，后再转至 ON 位置，后再次检查是否出现 B1336：
 - 是：更换 PJB。
 - 否：故障检修完成。