汽车维修资料

马自达 3 B1600/P1260 故障码解析

1. 故障码含义

B1600/P1260	无法读取钥匙 ID 号数据。
-------------	----------------

检测条件: 无法读取钥匙 ID 号数据。

2. 可能的原因:

- 1) 钥匙中没有遥控器。
- 2) 遥控器故障(没有输出钥匙 ID 号)。
- 3)线圈式天线故障。
- 4) 仪表组故。
- 5) 以下任何物体接触或靠近钥匙头。
 - (1) 备用钥匙
 - (2) 装有起动锁止安全系统的其他车辆的钥匙
 - (3) 任何金属物体
 - (4) 任何电子装置、信用卡或者带有磁条的其它卡片
- 3. 故障码诊断流程:

- 1)将点火开关置于 ON 位置。
- 2) 用 X431 清除 DTC。
- 3)检查除导致所显示 DTC 的钥匙外,是否还有其它钥匙可起动发动机:
 - 是: 执行步骤 7。
 - 否:继续下面步骤。
- 4) 用 X431 登记一把额外的钥匙。
- 5) 使用刚登记的钥匙将点火开关转到 ON 的位置。
- 6) 用 X431 检查是否出现 B1600/P1260:
 - 是: 更换线圈式天线, 然后执行步骤 6。
 - 否:处理掉有故障的钥匙,如需要,请登记一把新的钥匙。
- 7)使用另一把有效钥匙将点火开关转到 0N 的位置,用 X431 检查是 否再次显示 B1600/P1260:
 - 是: 更换线圈式天线,后继续下面步骤。
 - 否:处理掉有故障的钥匙。如需要,请登记一把新的钥匙。
- 8)使用已登记的钥匙将点火开关转到 ON 的位置,用 X431 检查是否再次显示 B1600/P1260:

- 是: 更换仪表组,并在更换时为起动锁止安全系统执行重置程序。
- 否: 故障检修完成。

LAURCH