

上海大众途观（Tiguan）轿车 2010 款 燃油系统

摘要：

该文档主要描述 2010 款上海大众途观轿车燃油装置的检测方法，以及燃油泵的拆卸，燃油系统各传感器的检测与更换，油门踏板机构的拆装与维修，活性炭罐的拆装与维修。

关键字：

燃油泵、燃油滤清器、油门、活性炭罐等。

LAUNCH

目录

1. 燃油供应系统	1
1.1 有关对燃油供应装置进行作业的注意事项	1
1.1.1 在拆卸或安装燃油存量显示传感器或燃油泵时必须注意下列事项:	1
1.2 清洁规定	1
1.2.1 在燃油供应和喷射装置上进行作业时必须严格遵守下列清洁规定:	1
2 燃油供应装置	2
2.1 燃油箱 - 装配概述	2
2.2 抽吸燃油箱中的燃油	3
2.3 拆卸和安装燃油箱	6
2.4 检查燃油泵	12
2.4.1 对燃油泵进行电气检测	15
2.4.2 检查燃油压力	17
2.4.3 检测保持压力	19
2.4.4 检查燃油泵的供油量	21
2.4.5 检查功率消耗	25
2.5 拆卸和安装燃油泵	26
2.6 检查燃油存量传感器 - G-	32
2.7 拆卸和安装燃油存量传感器 - G-	34
2.8 检查燃油存量传感器 2 - G169-	35
2.9 拆卸和安装燃油存量传感器 2 - G169-	38
2.10 检查吸油喷射泵	41
3 燃油滤清器	42
3.1 燃油滤清器 - 装配概述	42
3.2 拆卸和安装燃油滤清器	43
4 修理油门操纵机构	44
4.1 油门踏板 - 装配概述	44
4.2 拆卸和安装油门踏板	45
5 维修活性炭罐装置的部件	48
5.1 活性炭罐装置 - 装配概述	48
5.2 拆卸和安装活性炭罐	49
5.3 检查燃油箱排气	49