

起亚狮跑排放控制系统

摘要:

该文档主要描述 2012 年起亚狮跑排放控制系统概述、蒸发排放控制系统、曲轴箱排放控制系统、废气排放控制系统。及结构图一些部件检查、拆卸与安装。

关键字:

排放控制系统概述 蒸发排放控制系统 曲轴箱排放控制系统 废气排放控制系统 结构图 说明 拆卸 检查 安装。

LAUNCH

目录

1. 概述	1
1.1 故障检修	1
1.2 规格	1
1.3 规定扭矩	1
1.4 结构图	1
2. 蒸发排放控制系统	6
2.1 结构图	6
2.2 检查	7
2.3 说明	8
3. 曲轴箱排放控制系统	9
3.1 结构图	9
3.2 工作	11
3.3 拆卸	12
3.2 安装	12
3.3 检查	13
4. 废气排放控制系统	14
4.1 说明	14
4.2 工作	14