

凯旋安全气囊拆装

摘要

本文主要介绍安全气囊系统部件拆卸与安装。

关键字

安全气囊 拆卸 安装

LAUNCH

目录

安全规范：起爆装置	1
1. 概述.....	1
2. 安全规范.....	1
3. 任何操作之前的预防措施.....	2
3.1. 拆卸.....	2
3.1.1. 带起爆装置的预张紧器：	2
3.1.2. 有效的安全气囊.....	2
3.1.3. 已引爆的安全气囊：	2
3.2. 安装.....	2
3.2.1. 概述：	2
3.2.2. 安装：	2
4. 使用预防措施.....	3
拆卸 - 安装： 驾驶员侧安全气囊	3
1. 预备操作.....	3
2. 拆卸.....	4
3. 安装.....	4
拆卸 - 安装： 乘客安全气囊	5
1. 预备操作.....	5
2. 拆卸.....	5
3. 安装.....	9
拆卸 - 安装： 侧部安全气囊	9
1. 预备操作.....	9
2. 拆下.....	9
3. 安装.....	10
拆卸 - 安装： 预张紧安全带	10
1. 拆卸.....	10
2. 安装.....	12
拆卸 - 安装： 顶盖侧部安全气囊	12
1. 准备操作.....	12
2. 拆卸.....	12
3. 安装.....	13
拆卸 - 安装： 中央控制盒	14
1. 预备操作.....	14
2. 拆卸.....	14
拆卸 - 安装： 侧部安全气囊触发传感器	15
1. 预备操作.....	15
2. 安装.....	15
3. 安装.....	16
销毁： 起爆装置	16
1. 推荐工具.....	16
2. 安全规范.....	17
3. 安全气囊的销毁(车外).....	17
4. 销毁顶盖侧部安全气囊.....	18

5. 在车上销毁安全气囊（车辆的销毁）	18
拆卸 - 安装：顶盖侧安全气囊	19
1. 准备操作.....	19
2. 拆卸.....	19
3. 安装.....	21

LAUNCH