

# 上海大众途观轿车拆装滑阀箱及油底壳

## 摘要

本文档主要描述上海大众 2010 款途观轿车拆装滑阀箱及油底壳。

## 关键字

ATF 油滤网、滑阀箱、输入转速传感器、输出转速传感器等

LAUNCH

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1 更换换挡轴的密封圈.....                  | 1  |
| 2 拆卸和安装油底壳.....                   | 1  |
| 2.1 拆卸和安装油底壳.....                 | 1  |
| 2.1.1 拆卸.....                     | 1  |
| 2.1.2 安装.....                     | 2  |
| 3 拆卸和安装 ATF 油滤网.....              | 4  |
| 3.1 拆卸.....                       | 4  |
| 3.2 安装.....                       | 4  |
| 4 拆卸和安装滑阀箱.....                   | 5  |
| 4.1 滑阀箱 - 组装概述.....               | 5  |
| 4.2 拆卸滑阀箱.....                    | 6  |
| 4.2.1 拆卸.....                     | 7  |
| 4.3 安装滑阀箱.....                    | 11 |
| 4.3.1 线束布置, 插头, 滑阀箱上的接头和止推装置..... | 14 |
| 4.4 拧紧力矩.....                     | 15 |
| 5 拆卸和安装电磁阀和传感器的线束.....            | 16 |
| 5.1 拆卸.....                       | 16 |
| 5.2 安装.....                       | 16 |
| 5.3 拆卸和安装变速箱输入转速传感器 - G182-.....  | 16 |
| 5.3.1 拆卸.....                     | 16 |
| 5.3.2 安装.....                     | 17 |
| 5.4 拆卸和安装变速箱输出转速传感器 - G195-.....  | 17 |
| 5.4.1 拆卸.....                     | 17 |
| 5.4.2 安装.....                     | 17 |