


### 3. 门槛饰板

#### 3.1 工具

##### 3.1.1 所需要的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具

###### 1). 扭矩扳手



LAUNCH


## 3.2 拆卸和安装后部门槛饰板

### 提示

拆卸和安装仅针对左侧后部门槛饰板，右侧后部门槛饰板的拆卸和安装可参照左侧。

### 3.2.1 拆卸

- 拆卸后部轮罩饰板
- 沿(下图箭头A 所示)将后部门槛饰板从车辆上拉出。
- 沿(下图箭头B 所示)将门槛饰板从B 柱下饰板下方拆下。



### 3.2.2 安装

#### 提示

- 1). 安装前检查后部门槛饰板上的金属卡扣是否需要更换。
- 2). 安装顺序与拆卸相反。
- 3). 确保后部门槛饰板位于车门密封条的压边中。

LAUNCH


### 3.3 拆卸和安装后部轮罩饰板

#### 提示

拆卸和安装仅针对左侧后部轮罩饰板,右侧后部轮罩饰板的拆卸和安装可参照左侧。

#### 3.3.1 拆卸

- 1). 将左后座椅推至最前端。
- 2). 旋出塑料圆头卡扣(下图1所示)。
- 3). 将后部轮罩饰板从车辆上拆下。



#### 3.3.2 安装

#### 提示

- 1). 安装前检查后部轮罩饰板上的金属卡扣是否需要更换。
- 2). 安装顺序与拆卸相反。
- 3). 确保后部轮罩饰板位于车门密封条的压边中。