

# P2229 BARO传感器电路高电压故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P2229	BARO传感器电路高电压

## 故障码诊断流程:

### 注意:

进行故障排除前,记录所有定格数据和所有车载快照,并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪检查数据表中的BARO SENSOR (BARO 传感器)。  
是否约为160 kPa (1,200 mmHg, 47.2 in.Hg), 或4.5 V或更高?  
是 - 转至步骤3。  
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。
- 3) . 如果ECM/PCM软件版本不是最新, 将其更新, 或换上已知良好的ECM/PCM。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P2229?  
是 - 检查ECM/PCM 是否连接不良或端子松动。如果ECM/PCM 已经更新, 用已知良好的ECM/PCM 进行替换, 然后重新检查。如果ECM/PCM已经替换, 转至步骤1。  
否 - 如果ECM/PCM 已更新, 故障排除完成。如果ECM/PCM 被替换, 则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他临时DTC 或DTC, 转至显示DTC 的故障排除。