

# P2610 ECM/PCM点火关闭内部定时器故障解析

## 故障码说明：

| DTC   | 说明                 |
|-------|--------------------|
| P2610 | ECM/PCM点火关闭内部定时器故障 |

## 故障码诊断流程：

### 注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P2610?  
是 - 转至步骤4。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。
- 4) . 如果ECM/PCM软件版本不是最新，将其更新，或换上已知良好的ECM/PCM。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P2610?  
是 - 如果ECM/PCM已经更新，用已知良好的ECM/PCM进行替换然后重新检查。  
如果ECM/PCM 已经替换，转至步骤1。  
否 - 如果ECM/PCM 已更新，故障排除完成。如果ECM/PCM 被替换，则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他临时DTC 或DTC，转至显示DTC 的故障排除。