

# P0607爆震控制系统故障解析

## 故障码说明：

故障码	故障说明	故障原因
P0607	爆震控制系统出错	1. 系统错误

## 故障码诊断流程：

发动机ECM系统故障，更换发动机ECM

LAUNCH