

U1282 本田智能ECU与驾驶员侧MICU失去通信故障解析

故障码说明：

DTC	说明
U1282	本田智能ECU与驾驶员侧MICU失去通信

故障码诊断流程：

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 2) .将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后转回至ON (II) 位置。
- 3) .等待6 秒钟或更长时间。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查故障诊断码。
是否显示DTC U1282?
是 - 转至智能ECU 输入测试。如果测试正常，更换智能ECU。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查智能ECU 和相关单元之间是否松动或连接不良。