

## 2. 专用工具

说明	图示
燃油箱锁止环扳手	 <p>T18007</p>
燃油压力快速接头	 <p>T18003</p>
燃油压力表	 <p>T18002</p>