

2009 名爵 MG6 转向

摘要：

该文档主要描述 2009 名爵 MG6 转向系统各部件的拆卸、安装。

关键字：

转向管柱总成、转向盘总成、动力转向机总成、巡航控制开关、动力转向油泵总成等。

目录

1. 转向.....	1
1.1 规格.....	1
1.1.1 参数.....	1
1.1.2 扭矩.....	2
1.2 转向管柱总成.....	3
1.2.1 拆卸.....	3
1.2.2 安装.....	4
1.3 转向管柱护罩.....	5
1.3.1 拆卸.....	5
1.3.2 安装.....	6
1.4 前转向盘的定位调整.....	6
1.4.1 检查.....	6
1.4.2 调整.....	6
1.5 四轮定位.....	7
1.5.1 检查.....	7
1.5.2 调节.....	8
1.6 转向盘总成.....	10
1.6.1 拆卸.....	10
1.6.2 安装.....	11
1.7 巡航控制开关.....	12
1.7.1 拆卸.....	12
1.7.2 安装.....	13
1.8 动力转向机总成.....	14
1.8.1 拆卸.....	14
1.8.2 安装.....	18
1.9 转向横拉杆.....	19
1.9.1 拆卸.....	19
1.9.2 安装.....	20
1.10 动力转向油泵总成.....	21
1.10.1 拆卸.....	21
1.10.2 安装.....	22
1.11 管总成- 动力转向泵到动力转向机.....	23
1.11.1 拆卸.....	23
1.11.2 安装.....	24
1.12 软管总成- 转向机回油管到转向油冷却器.....	25
1.12.1 拆卸.....	25
1.12.2 安装.....	26
1.13 转向油冷却器.....	27
1.13.1 拆卸.....	27
1.13.2 安装.....	27

1.14 动力转向(PAS) 系统排气.....	28
1.14.1 调整.....	28
1.15 动力助力转向系统- 压力测试.....	29
1.15.1 检查.....	29
1.15.2 调整.....	30
1.16 传感器- DAS 压力.....	31
1.16.1 拆卸.....	31
1.16.2 安装.....	32
1.17 动力转向泵皮带张紧器.....	32
1.17.1 拆卸.....	32
1.17.2 安装.....	33
1.18 转向柱拨杆组合开关.....	33
1.18.1 拆卸.....	33
1.18.2 安装.....	34
2. 专用工具.....	35