

传动轴部分

摘要:

该文档主要描述 2004 年长安 CM8 传动轴的组成部分和相关部件的拆卸、安装。

关键字:

传动轴 拆卸 安装 检查 维修

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 传动轴维修.....	1
1.1.1 万向节噪音.....	1
1.1.2 传动轴的拆卸.....	2
1.1.3 传动轴万向节叉的拆卸.....	2
1.1.4 凸缘叉的拆卸.....	3
1.1.5 检查.....	4
1.1.6 组装.....	4
1.1.7 安装.....	5
1.2 维护材料.....	6
1.3 专用工具.....	6

LAUNCH