

C2 402 电机保险丝或电机故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C2 402	电机保险丝或电机故障

说明: FL: 左前、FR: 右前、RL: 左后、RR: 右后

故障码诊断流程:

