

# P0560 ME - SFI 引擎控制模组电源供应故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P0560	ME - SFI 引擎控制模组电源供应

这个故障码表示 ME-SFI 引擎控制模组电源供应超出或低于额定范围。

## 故障码诊断流程:

- 1). 先检查电瓶电压，如果异常则检查发电机。
- 2). 参考下图并量测列出之 PIN 脚，检查 ME-SFI 引擎控制模组电源供应与搭铁是电压容许范围在 8V-17.5V 之间。

PIN 脚	颜色	状态
PIN B4	红	30Z 永久电源
PIN A2	红/蓝	87 KEY ON 电源
PIN A3	棕	搭铁
PIN A7	棕	搭铁
PIN A8	棕	搭铁
PIN F8	棕	搭铁
PIN F15	棕	搭铁

