

2008 福克斯液压油加注

摘要:

本文档主要讲述如何对 2008 福克斯加注液压转向油，并且在加注过程中应注意的事项。

关键字:

2008 福克斯 液压动力转向 加注

LAUNCH

1. 动力转向系统加注（车辆配备：电子液压动力转向）

配备1. 8L， 2. 0L或柴油发动机的车辆：

1) . 拆卸头灯总成。

所有车辆：

2) . 加注合适的动力转向油至动力转向油储液罐的MAX标记处。

注意：加注动力转向油储液罐时，确保使用的是清洁的和未经事先搅动的动力转向油。动力转向油应缓慢倒入油储液罐中使混入的空气达到最小向油冷却后检查动力转向油油位。

3) . 启动发动机，并视需要用恰当动力转向油将动力油储液罐添加至MAX标记处。

注意：确保油储液罐里的动力转向油不低于MIN标记，以免空气进入系统。

4) . 缓慢地从左边极限位置到右边极限位置转动方向盘5次。

5) . 关掉发动机。

6) . 视需要，使用恰当的动力转向油加入动力油储液罐至MAX标记处。

7) . 启动发动机并从左边极限位置到右边极限位置转动方向盘。如有明显过大噪音，释放系统空气。

8) . 关掉发动机。

配备1. 8L， 2. 0L或柴油发动机的车辆：

9) . 安装头灯总成。