

P0602 PCM程序错误故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0602	PCM程序错误

故障码诊断流程：

注意：

- 进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- PCM 更新未完成时，显示该DTC。
- 更新PCM时不要将点火开关转至ACC (I) 或LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop （发动机起动/停止）按钮。如果这样操作，PCM 可能损坏。

1) . 执行PCM 更新程序。

2) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。

是否显示DTC P0602？

是 - 更换原来的PCM。

否 - 更新完成。