

2006 年骏逸手动变速驱动桥拆装

摘要:

该文档主要描述 2006 年骏逸手动变速驱动桥的拆卸、安装和有关注意事项。

关键字:

控制连杆 软管 总成 数据 规格

LAUNCH

目录

1. 注意事项.....	1
1.1 维修提示或注意事项.....	1
1.2 准备工作.....	1
2. 说明.....	2
2.1 截面图.....	2
2.1.1 三锥面同步器.....	3
2.1.2 倒档齿轮噪音预防功能（同步方法）.....	3
3. 控制连杆.....	4
3.1 部件.....	4
3.2 拆卸和安装.....	4
3.2.1 安装.....	4
4. 通气软管.....	5
4.1 拆卸和安装.....	5
4.1.1 部件.....	5
5. 变速驱动桥总成.....	6
5.1 拆卸和安装.....	6
5.1.1 部件.....	6
5.1.2 拆卸.....	6
5.1.3 安装.....	7
5.2 分解和组装.....	8
5.2.1 部件.....	8
6. 维修数据和规格（SDS）.....	14
6.1 一般规格.....	14