

# 2006 年保时捷卡宴整车概述

## 摘要:

该文档主要描述 2006 年保时捷卡宴整车概述的销售检查、使用保时捷车辆车间文件的前提条件、保养 诊断、路试-保养的新车检查及设定。

## 关键字:

车辆识别号的符合性 天窗/全景天窗 外部设备和漆面 车辆设备的完整性 电源主开关 蓄电池 附加保养 机油更换服务 气囊系统 小保养 大保养 转向机 轮胎和备胎 检查 设定

LAUNCH

## 目录

1. 使用保时捷车辆车间文件的前提条件.....	1
2. 销售检查.....	3
2.1 检查车辆识别号的符合性.....	3
2.2 天窗.....	3
2.2.1 设定全景天窗极限位置.....	3
2.2.2 检查天窗/全景天窗.....	4
2.3 检查外部设备和漆面.....	4
2.3.1 检查外部设备.....	4
2.3.2 检查漆面.....	4
2.4 检查车辆设备的完整性.....	5
2.4.1 检查下列项目是否位于车中.....	5
2.4.2 工具.....	6
2.4.3 车钥匙.....	6
2.5 路试- 新车检测.....	6
2.6 拆卸电源主开关（蓄电池切断开关）.....	7
2.6.1 说明.....	7
2.6.2 拆卸电源主开关（蓄电池切断开关）.....	7
2.6.3 拧紧蓄电池接地端.....	8
2.6.4 安装前排座椅装饰罩.....	8
2.7 蓄电池.....	9
2.7.1 工具.....	9
2.7.2 用蓄电池检测仪检查充电状态.....	9
2.8 报警系统.....	10
2.8.1 检查指示器的工作情况.....	10
2.9 新车检测.....	10
2.9.1 信息.....	10
2.9.2 安装移动电话控制台.....	11
2.9.3 诊断系统.....	17
2.9.4 选择语音识别语言.....	20
3. 保养 诊断.....	21
3.1 整车- 概图.....	21
3.1.1 说明.....	21
3.1.2 一般警告注释.....	21
3.1.3 将汽车调整到标准高度.....	22
3.2 转向机-液位和防尘套“Checking”（检查）.....	23
3.2.1 动力转向： 检查液位.....	23
3.2.2 检查转向机上的防尘套.....	24
3.3 轮胎和备胎：检查状况和轮胎压力“Checking”（检查）.....	24
3.3.1 检查状况.....	24
3.3.2 信息.....	26
3.4 检查车灯的工作情况.....	28
3.4.1 工具.....	28
3.4.2 检查车灯的工作情况.....	28

3.4.3 调整主前照灯.....	29
3.5 风挡清洗器/前照灯清洗系统.....	31
3.5.1 检查前照灯清洗器.....	31
3.5.2 调节喷嘴.....	31
3.5.3 风挡清洗器系统的液体混合比.....	32
3.6 检查电气设备诸如控制与警告灯的功能。.....	32
4. 蓄电池.....	33
4.1 说明.....	33
4.2 准备工作：检查蓄电池和蓄电池通风软管的情况.....	33
4.3 检查免维护蓄电池.....	34
4.4 检查低维护蓄电池.....	35
4.5 检查蓄电池通风软管.....	36
4.6 检查驾驶员座椅下面的蓄电池通风软管.....	36
4.7 检查辅助蓄电池的蓄电池通风软管.....	37
5. 路试-保养.....	41
5.1 说明.....	41
5.2 附加保养.....	41
5.3 机油更换服务.....	42
5.3.1 机油更换服务，6 缸（不适用于中国）.....	42
5.3.2 机油更换服务，8 缸（仅限中国）.....	43
5.3.3 机油更换服务，6 缸（仅限中国）.....	43
5.4 诊断保养：重置诊断系统和保养间隔.....	43
5.4.1 读取故障记忆.....	43
5.4.2 重置保养间隔.....	44
5.5 乘客保护保养：检查气囊系统.....	44
5.5.1 检查.....	44
5.6 附加保养.....	46
5.7 小保养.....	48
5.8 大保养.....	51