

2008年雅力士 2NZ-FE 冷却系统

摘要:

本文档主要讲述2008年雅力士 2NZ-FE 冷却系统部件位置、及其零部件的拆卸 安装及检查。

关键字:

2NZ-FE 冷却系统检查 拆卸 安装。

LAUNCH

目录

1. 冷却系统.....	1
1.1 车上检查.....	1
2. 冷却风扇系统.....	3
2.1 部件位置.....	3
2.2 系统图.....	5
2.3 车上检查.....	6
3. 冷却液.....	6
3.1 更换.....	6
4. 水泵.....	8
4.1 组件.....	8
4.2 拆卸.....	11
4.3 检查.....	12
4.4 安装.....	13
5. 节温器.....	14
5.1 组件.....	14
5.2 拆卸.....	15
5.3 检查.....	15
5.4 安装.....	16
6. 冷却风扇马达.....	17
6.1 组件.....	17
6.2 车上检查.....	17
6.3 拆卸.....	18
6.4 安装.....	18
7. 冷却风扇继电器.....	19
7.1 车上检查.....	19
8. 冷却风扇电阻.....	20
8.1 组件.....	20
8.2 拆卸.....	20
8.3 检查.....	21
8.4 安装.....	21
9. 散热器.....	22
9.1 组件.....	22
9.2 车上检查.....	23
9.3 拆卸.....	24
9.4 安装.....	30