

2008 年比亚迪 F0 外饰

摘要:

本文档主要讲述了2008年比亚迪F0的外饰系统的拆装及维修过程中注意的事项。

关键字:

保险杠、出气口框架、挡泥板、2008、F0

LAUNCH

目录

1.出气口框架.....	1
1.1 拆下出气口框架.....	2
1.2 拆下硅橡胶耐油风舌压条.....	3
1.3 拆下硅橡胶耐油风舌.....	3
2.钢轮装饰盖.....	4
3.翼子板饰板部分.....	5
3.1 拆下右翼子板饰板.....	5
3.2 拆下左翼子板饰板.....	5
4.翼子板后封板.....	6
4.1 拆下右前轮挡泥板.....	6
4.2 拆下翼子板后封板.....	6
4.3 拆下左前轮挡泥板.....	6
5.前保险杠.....	7
5.1 前保险杠组件.....	7
5.2 拆卸.....	8
6.后保险杠总成.....	14
6.1 后保险杠图组.....	14
6.2 更换.....	15
7.通风盖板总成.....	18
7.1 通风盖板图组.....	18
7.2 更换.....	18
8.挡泥板总成.....	21
8.1 轮罩挡泥板.....	21
8.2 小挡泥板与扰流板.....	22
8.2.1 小挡泥板.....	22
8.2.2 扰流板.....	22