

2008 年比亚迪 F0 内饰

摘要:

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F0 内饰系统的组成、拆装及维修时需注意的步骤和事项。

关键字:

门护板、仪表板总成、2008、F0

LAUNCH

目录

1.门护板系统.....	1
1.1 左前门护板.....	1
1.1.1 结构组件.....	1
1.1.2 拆卸.....	1
1.2 右前门护板.....	4
1.3 左后门护板.....	4
1.3.1 结构组件.....	4
1.3.2 拆卸.....	5
1.4 右后门护板.....	6
2.仪表板总成.....	7
2.1 仪表板上护板总成.....	7
2.1.1 零件组成.....	7
2.1.2 拆卸步骤.....	7
2.2 仪表板下护板总成.....	10
2.2.1 零件组成.....	10
2.2.2 拆卸步骤.....	10
3.副仪表板总成.....	13
3.1 副仪表板总成组件.....	13
3.2 更换.....	13
4.组合开关罩总成.....	14
4.1 组合开关罩.....	14
4.2 更换.....	14
5.顶棚、行李箱盖总成.....	16
5.1 拆卸行李箱.....	16
5.2 拆卸顶棚.....	16
5.3 安装行李箱.....	18
5.4 安装顶棚.....	18
6.侧围护板总成.....	22
6.1 侧围组件.....	22
6.2 更换.....	22