

12、B10D5： 13、P1260： 00 [防盗锁止系统]故障解析

故障码说明：

DTC		检测条件
安全灯闪烁模式	12	● 线圈式天线故障
仪表组	B10D5:13	● 尽管线圈式天线正常,PCM 仍然检测到天线中有一个故障
PCM	P1260:00	

故障码分析：

可能的原因：

- 线圈式天线故障
- 线圈式天线连接器连接不良
- PCM 故障

故障码诊断流程：

- 1). 检查线圈式天线连接器
 - A). 把点火开关转至OFF 位置。
 - B). 断开蓄电池负极电缆。
 - C). 断开线圈式天线连接器。
 - D). 线圈式天线连接器和仪表组连接器是否牢固地连接，无腐蚀、损坏或销断开现象？
 - 是:更换线圈式天线。执行下一步。
 - 否:牢固地连接好连接器，然后执行下一步。
- 2). 修理之后进行确认
 - A). 重新连接被断开的连接器。
 - B). 连接蓄电池负极电缆。
 - C). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - D). 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
 - E). 是否再次输出DTC？
 - a). 仪表组： B10D5:13
 - b). PCM:P1260:00
 - 是:检查DTC P1260:00。
 - 否:执行下一步。

- 3). 确认是否有其它DTC 输出?
- 是:进行相应的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH