

U0402: 68 源于 TCM 的信号错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0402: 68	源于 TCM 的信号错误

故障码分析:

检测条件:

- 不能接收到来自 TCM 的正确数据。

可能的原因:

- TCM 故障

故障码诊断流程:

1). 检查TCM是否有故障

- A). 把点火开关转至OFF 位置。
- B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
- C). 使用汽车故障诊断仪 进行TCM DTC 检查。
- D). 是否再次显示DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

2). 确认没有记录到其它DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪 执行仪表组DTC 检查。
- C). 是否显示DTC U0402:68?
 - 是:更换TCM。
 - 否:DTC 故障检修完。