

U0401：92 PCM 的请求故障解析

故障码说明：

DTC	说明
U0401：92	PCM 的请求

故障码分析：

检测条件：

- 来自PCM 的照明命令信号持续了20 秒或更久

可能的原因：

- PCM 故障

故障码诊断流程：

- 1). 检查PCM是否有故障
 - A). 把点火开关转至OFF 位置。
 - B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
 - C). 使用汽车故障诊断仪 执行PCM DTC 检查。
 - D). 是否再次显示DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有记录到其它DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪执行仪表组DTC 检查。
 - C). 是否显示DTC U0401:92?
 - 是:更换PCM。
 - 否:DTC 故障检修完。