

# C0022 C0023 C0024 轮速=0kph 故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
C0022	左前轮速=0kph
C0023	右前轮速=0kph
C0024	左后轮速=0kph

## 故障码诊断流程:

故障码 C0022 C0023 C0024 的检查原理和步骤与检查故障码 C0021 相同。

右前轮速传感器与 ECU 的线束端子 A21-39A21-24 相连, 轮速传感器电阻值为  $1780 \pm 150$  欧姆;

左后轮速传感器与 ECU 的线束端子 A21-13 A21-12 相连, 轮速传感器电阻值为  $1200 \pm 120$  欧姆;

右后轮速传感器与 ECU 的线束端子 A21-42A21-43 相连, 轮速传感器电阻值为  $1200 \pm 120$  欧姆。