

# 2006 年森林人启动和充电系统拆装

## 概述:

该文档主要描述 2006 年森林人启动和充电系统的结构和拆装。

## 关键字:

起动机      发电机      蓄电池

LAUNCH

1.概述	1
1.1 规格	1
1.2 部件	2
1.2.1 起动机	2
1.2.2 发电机	3
1.3 注意事项	4
2.起动机	5
2.1 拆卸	5
2.2 安装	6
2.3 分解	6
2.4 装配	9
2.5 检验	13
2.5.1 电枢	13
2.5.2 磁轭	15
2.5.3 超越离合器	15
2.5.4 电刷和电刷架	15
2.5.5 开关总成	16
2.5.6 开关总成的操作	16
2.5.7 性能测试	16
3.发电机	18
3.1 拆卸	18
3.2 安装	19
3.3 分解	19
3.4 装配	24
3.5 检验	25
3.5.1 二极管	25
3.5.2 转子	25
3.5.3 定子	26
3.5.4 电刷	27
3.5.5 轴承（前端）	27
4.蓄电池	28
4.1 拆卸	28
4.2 安装	28
4.3 检验	28
4.4 测量	29