

2009 年比亚迪 G3 (DELPHI-DBC7.4) 防抱死制动系统

摘要:

本文主要讲述了 2009 年比亚迪 G3 防抱死制动系统的组成、工作原理, 以及系统故障的诊断和故障码的维修排查方法。

关键字:

故障码、轮速传感器、ECU、HCU、ABS 泵、2009、G3

LAUNCH

目录

1.防抱死制动系统概述.....	1
1.1 ABS阶段——保压.....	2
1.2 ABS阶段——减压.....	3
1.3 ABS阶段——增压.....	4
2.防抱死制动系统布置图.....	6
3.防抱死制动系统端电压.....	11
4.防抱死制动系统注意事项.....	14
5.防抱死制动系统系统检查.....	15
6.防抱死制动系统故障诊断表.....	20
7.防抱死制动系统故障码和电路检查.....	21
7.1 故障码C0011 检查.....	21
7.2 故障码C0012 检查.....	22
7.3 故障码C0014 检查.....	23
7.4 故障码C0017 检查.....	24
7.5 故障码C0018 检查.....	25
7.6 故障码C0021 检查.....	26
7.7 故障码C0022、C0023、C0024 检查.....	28
7.8 故障码C0025 检查.....	28
7.9 故障码C0026、C0027、C0028 检查.....	30
7.10 故障码C0032 检查.....	30
7.11 故障码C0033、C0034、C0035 检查.....	32
7.12 故障码C0036 检查.....	32
7.13 故障码C0037 检查.....	33
7.14 故障码C0042 检查.....	34
7.15 故障码C0055 的检查.....	34
7.16 故障码C0091、C0093、C0094、C0095 检查.....	35
7.17 故障码C0118、C0121、C0122 检查.....	35
7.18 故障码C0127 检查.....	36
7.19 故障码C0151、C0152、C0153、C0154 检查.....	37
7.20 故障码C0191 检查.....	38
7.21 故障码C0192、C0194 检查.....	39
7.22 故障诊断仪与ECU 没有通信.....	40