

2009 年比亚迪 G3 手动变速器

摘要:

本文主要讲述了 2009 年比亚迪 G3 手动变速器的组成、各部件的拆卸、分解、检查和组装。

关键字:

轴、差速器、离合器、变速器、2009、G3

LAUNCH

目录

1. 结构参数.....	1
1.1 离合器结构参数.....	1
1.2 变速器结构参数.....	2
2. 检修准则.....	3
2.1 检修材料.....	3
2.2 专用工具.....	4
2.3 检修守则.....	6
3. 离合器的检修.....	7
3.1 离合器的规格.....	7
3.2 分解与安装.....	7
3.2.1 分离拨叉的拆卸.....	8
3.2.2 离合器分离液压缸.....	8
3.2.3 检查与维修.....	9
4. 变速器的检修.....	11
4.1 变速器的规格.....	11
4.2 分解与安装.....	15
4.3 输入轴.....	26
4.3.1 分解与重新装配.....	26
4.4 输出轴.....	33
4.4.1 分解和重新装配.....	33
4.5 车速传感器.....	38
4.5.1 分解和重新装配.....	38
4.6 选档杆分总成.....	39
4.6.1 分解和重新装配.....	39
4.7 控制轴分总成.....	40
4.7.1 分解和重新装配.....	40
4.8 离合器壳体.....	43
4.8.1 分解和重新装配.....	43
4.9 变速器壳体.....	45
4.9.1 分解和重新装配.....	45
4.10 差速器.....	48
4.10.1 分解和重新装配.....	48
4.10.2 检查与维修.....	51