

## 4. 专用工具

说明	图示
圆跳动测试表	 T40001
手制动拉索拆卸工具	 T40002
制动衬块厚度测量器	 T40003