

发动机进排气

摘要：

该文档主要描述 2006 上汽荣威 750 发动机进排气系统及其零配件的拆卸、安装与维修。

关键字：

2006 上汽荣威 750 发动机进排气 空气滤清器总成、进气管总成、排气管总成、隔热板总成、电子控制节气门。

LAUNCH

目录

1. 规格.....	1
1.1 扭矩.....	1
2. 布置图.....	2
2.1 排气系统布置图-2.5L.....	2
2.2 排气系统分解图-1.8T.....	3
3. 修理指南.....	4
3.1 空气滤清器总成-2.5L.....	4
3.1.1 拆卸.....	4
3.1.2 安装.....	5
3.2 空气滤清器总成-1.8T.....	5
3.2.1 拆卸.....	5
3.2.2 安装.....	5
3.3 空气滤清器滤芯-2.5L.....	6
3.3.1 拆卸.....	6
3.3.2 安装.....	6
3.4 空气滤清器滤芯-1.8T.....	6
3.4.1 拆卸.....	6
3.4.2 安装.....	7
3.5 进气管总成- 空气滤清器到节气门-2.5L.....	7
3.5.1 拆卸.....	7
3.5.2 安装.....	7
3.6 空气滤清器安装支架总成-2.5L.....	8
3.6.1 拆卸.....	8
3.6.2 安装.....	8
3.7 空气滤清器安装支架总成-1.8T.....	8
3.7.1 拆卸.....	8
3.7.2 安装.....	9
3.8 排气管总成-2.5L.....	9
3.8.1 拆卸.....	9
3.8.2 安装.....	11
3.9 排气系统-1.8T.....	11
3.9.1 拆卸.....	11
3.9.2 安装.....	13
3.10 前排气管-1.8T.....	14
3.10.1 拆卸.....	14
3.10.2 安装.....	16
3.11 隔热板总成.....	16
3.11.1 拆卸.....	16
3.11.2 安装.....	17
3.12 隔热板- 空调压缩机-2.5L.....	17
3.12.1 拆卸.....	17

3.12.2 安装.....	17
3.13 隔热板- 右后正时皮带罩到排气管-2.5L.....	18
3.13.1 拆卸.....	18
3.13.2 安装.....	18
3.14 发电机隔热板-1.8T.....	18
3.14.1 拆卸.....	18
3.14.2 安装.....	20
3.15 电子控制节气门-2.5L.....	20
3.15.1 拆卸.....	20
3.15.2 安装.....	20
3.16 电子控制节气门-1.8T.....	21
3.16.1 拆卸.....	21
3.16.2 安装.....	21
4. 专用工具.....	22

LAUNCH