

# B1002 MICU 内部故障（EEPROM 故障）解析

## 故障码说明：

| DTC   | 说明                 |
|-------|--------------------|
| B1002 | MICU内部故障（EEPROM故障） |

## 故障码诊断流程：

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) .将点火开关转至LOCK（0）位置，然后转回至ON（II）位置。
- 3) .等待6 秒钟或更长时间。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
是否显示DTC B1002?  
是 - MICU 故障；更换仪表板下保险丝/ 继电器盒。  
否 - 间歇性故障，此时MICU 正常。检查是否松动或连接不良。如果连接良好，检查蓄电池状态和充电系统。