

# U0300 PGM-FI 系统与 AT 系统程序版本 不适合故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
U0300	PGM-FI系统与AT系统程序版本不适合

## 故障码诊断流程：

### 说明：

- 进行故障处理之前，先记录冻结数据以及所有仪表快照数据，再查阅一般故障处理说明。
- 升级PCM时禁止关闭点火开关至OFF。如果在升级完成之前关闭点火开关，会损坏PCM。

- 1) . 进行PCM升级程序 (PGM-FI系统)。
- 2) . 进行PCM升级程序 (A/T系统)。
- 3) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。  
是否显示DTC U0300?  
是—更换原来的PCM。  
否—升级完成。如果显示其他DTC或临时DTC，则排除DTC故障。